NETGEAR®

インストールガイド

RangeMax NEXT 11N USB2.0アダプタ WN111v2

テクニカルサポート

NETGEAR 製品のインストール、設定、または仕様に 関するご質問や問題については、下記の NETGEAR カスタマーサポートまでご連絡ください。

本製品の保証期間は 3 年間です。無償保証を受けるためには、本製品をご 購入後 30 日以内にユーザー登録が必要になります。ユーザー登録方法につき ましては、別紙 [ユーザー登録のお知らせ] をご確認ください。 また、サポートする上で、ご購入いただいた証明(領収書・レシート等)をし

●本製品は米国IEEE802 .11n draft に準拠してます。

て頂く場合がございますので、保管をお願いいたします。

●実際の無線データ転送速度や距離は、ご使用の環境により大きく異な ります。

NETGEAR カスタマーサポート

電 話: フリーコール 0120-921-080

受付時間:平日9:00~20:00、土日祝10:00~18:00 (年中無休)

E-mail: support@netgear.jp

お問い合わせの前に

お問い合わせの際に以下の情報が必要となります。

まずこれらの内容をご確認ください。

- ・NETGEAR 製品の製品名
- ・シリアル番号(本体に記載されている 13 桁程度の番号)

はじめに



本書により基本的なインストールおよび設定方法を説明します。セキュ リティの設定、アドホック・モードでの使用、その他の詳細な設定につ いては、リソース CD にあるユーザーマニュアルを参照してください。

WN111v2 インストール方法



インストールの流れ

CDの挿入とソフトウェアのインストール

アダプタの挿入とハードウェアのインストール

ユーティリティの設定

WPSの設定

設定の確認

標準的なセットアップ時間:PC1台あたり5分から10分です。



ソフトウェアのインストール

▲ ここではまだ、本製品を挿入しないで下さい。

A リソースCDをCD-ROMドライブに挿入して下さい。 下記のような画面が表示されたら、【ソフトウェアのインストール】を クリックします。



このページが自動的に表示されない場合は、CDを開きautorun.exeを ダブルクリックしてください。

B【次へ】をクリックして、インストールを進めて下さい。



1 注意

互換性の警告メッセージが表示さ れた場合は【続行】をクリックして先 に進みます。



€下記のメッセージが表示されたら、ソフトウェアのインストールが終 了です。【次へ】をクリックして下さい。





アダプタの挿入とハードウェアのインストール

▲ 下記の画面が表示されたら、NETGEARロゴがある面を上にして持 ち、USBポートに挿入して下さい。



■ しばらくすると、新しいハードウェアの検出ウィザードが表示されま す。「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)」を選択し【次 へ】をクリックして下さい。



WindowsXPで「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」の画面が出た場合は、 「いいえ。今回は接続しません。」を選択して、次に進みます。



右記のように、互換性の警告メッ セージが表示された場合、【はい】 や【続行】をクリックして先に進み ます。



● ウィザードの完了画面が表 示されます。引き続きユーテ ィリティの設定を行います。



B C については、Windows Vista™環境では設定不要です。

------ユーティリティの設定

▲ 下記の画面が表示されます。「日本」を選択して、【同意】をクリック





■ ユーティリティの設定画面が表示されます。「NETGEARスマートウ ィザード(推奨)」を選択して、【次へ】をクリックします。



● ワイヤレス接続ウィザードを使用するため「はい」を選択し【次へ】を クリックします。

WPSの設定方法

WPS (WiFi Protected Security)は、これまで面倒だった無線LANの セキュリティ設定が簡単に行えます。ルータ(アクセスポイント)と無線 LAN PCカードやUSBアダプタの両方がWPSに対応している必要があり ます。WPSにはプッシュボタン方式とPIN方式がありますが、ここでは、プ ッシュボタン方式を取り上げます。

● SmartWizardを起動し、「ネットワークに追加する」をクリックします。



② Select「無線ルータ(アクセ NETGEAR ワイヤレスアダラ スポイント)のPIN(またはプ ッシュボタン)を使って接続 します。」を選びます。「次へ」 をクリックします。



3 「はい」を選んで、「次へ」をク リックします。



4 ルータのWPSボタンを押し、 ランプが点滅するのを確認し ます。

PC側のユーティリティで緑の WPSボタンをクリックします。



WPSが動作します。



⑤ 完了をクリックします。



前ページからのつづき





設定の確認

自動的にNETGEARのユーティリティ画面が表示されます。 下の図の「信号」が緑、もしくは黄で表示されていれば、接続完了です。 【閉じる】ボタンをクリックして、設定画面を閉じます。



● ★ WPS未対応のルータとの接続方法

A システムトレイにあるアイコン 📵 をクリックして、SmartWizardを 開きます。

B 【ネットワーク】タブをクリックします。 自動的にスキャンされ、利用できるネットワーク名が表示されます。



- をクリックしてください。
- 【いいえ】を選びます。



● ご利用のルータ(アクセスポイント)で設定されているネットワーク名 (SSID)を選択し、【次へ】をクリックします。



※ 周辺で無線LANを利用している環境がある場合は、複数のネット ワーク名(SSID)が表示されることがあります。

参考 他社無線LANルータをご利用の場合


該当するネットワーク名(SSID)が表示されない場合は、ネットワーク名 (SSID)を隠す設定(ステルス機能、ブロードキャスト無効など)にされている可 能性があります。詳細は無線LANメーカにお問い合わせ下さい。

■ ルータ(アクセスポイント)にセキュリティが設定されている場合、以 下の画面が表示されます。

WPA2-PSKの場合



ルータに設定されている暗号化 キーを入力します。





WEP の場合





暗号をパスフレーズで設定されている場合。 (NETGEAR ルータをご利用の方のみ) ・他社製ルータ(アクセスポイント)をご利用の場合。 ・NETGEAR のルータの暗号を、10桁または26桁で 手動で設定されている場合。 ※16進数以外は入力できません。

ルータに設定されている暗号化キーを入力して、進みます。



● 画面の指示に従い、下記の画面が出れば完了です。【完了】ボタンをクリッ クして画面を閉じ、続いて設定の確認を行います。



※設定内容によって、画面の表示が違います。

トラブルシュー ティング



問題が発生した場合は、以下のヒントを参考にして 問題を解決して下さい。

アダプタが認識されない場合

※先にアダプタのドライバCDを、PCに挿入しておいてください。

- 【マイコンピュータ】を右クリック 「プロパティ」を選択します。
- ②【ハードウェアタブ】をクリックして【デバイスマネージャ】ボタンをクリッ クします。「ネットワークアダプタ」の左側の【+】マークをクリックして、 「WN111v2」を確認して下さい。
- 3 あった場合は、頭の部分に「!」や「?」があるかどうかを確認します。 ※「その他デバイス」や「PCIカード」「イーサネットコントローラ」という名 称の場合もあります。
- ◆ 該当製品を右クリックでメニューを出し、「ドライバの更新」を選択します。
- **⑤**「ハードウェアの更新ウィザード」が起動します。 ※接続確認がでた場合は、「いいえ。今回は接続しません」を選択して下 さい。「一覧または特定の場所からインストールする」にチェックをつけて 【次へ】をクリックします。
- ⑥「次の場所で最適なドライバを検索する」にチェックが入っている事を確 認し、「リムーバブルメディア」のみにチェックを入れます。 ※「次の場所を含める」のチェックは外します。 【次へ】をクリックします。
- おうイバのインストールが始まります。 ※互換性の警告メッセージが表示された場合は、【続行】をクリックしま す。インストールが終わったら【完了】をクリックします。



無線で接続ができない場合

- ●無線ルータとコンピュータの距離をできるだけ近づける。
- ●セキュリティソフトの無効化(セキュリティソフトの詳細につきま ては、セキュリティソフトメーカにご確認ください。)
- ●暗号化の設定を見直す。

セキュリティ暗号化を行った状態で無線通信を行うためには、 ルータ(アクセスポイント)に設定されている暗号化設定と同じ設 定を行う必要があります。

ここでは、RangeMax 11N GigaBit 無線ブロードバンド・ルータ WNR3500を例に挙げて暗号化の確認方法を記します。

※他社メーカ製無線ルータ(アクセスポイント)をご利用の場合 は、製品マニュアルや、メーカーサポートにて、詳細な設定を確認し て下さい。

ルータの設定確認

- ●http://www.routerlogin.com/ヘアクセスし、ルータ設定画面 を開きます。ユーザ名とパスワードの入力を求められた場合は下記 の通り入力します。
- ユーザー名:admin パスワード:password

②左側メニューから「セットアップ」の「ワイヤレス設定」を選択します。



❸ここでは、セキュリティオプションで「WPA-PSK(TKIP)」が設定さ れている場合の方法を記載します。 下記の入力例の「パスフレーズ」部分を確認後、【適用】をクリック してください。

セキュリティ暗号化 (WPA-PSK)

パスフレーズ: 1234567890 8-63 文字

4ここで以下の情報をメモに書き取っておいて下さい。

名前 (SSID): セキュリティオプション: パスフレーズやキーなど:

キャンセル

【 IP アドレスが取得できているかを確認する

●アダプタのユーティリティを起動し、「情報」タブを選択します。






- ②「IPアドレス」欄が「0.0.0.0」の場合は、下記の可能性が考えられ
- a. 無線の暗号キーがルータ(アクセスポイント)と一致しない
- b. ルータ(アクセスポイント)側で、「MACアドレスフィルタリング」 「MACアドレス制限」など、無線接続のアクセス制限が設定され ている(※)
- (※)無線LANアダプタのMACアドレスを、ルータ(アクセスポイ ント)に登録する事によって、登録されていないMACアドレ スを持つ機器以外の通信を拒否する機能。

登録されていない機器以外は接続が出来ないため、新たな 無線アダプタを利用する場合は、必ずMACアドレスの登録 作業を行う必要があります。

ここでは、RangeMax 11N GigaBit 無線ブロードバンド・ルー タWNR3500を例に挙げてMACアドレス制限の設定確認方法を 記します。

※他社メーカ製無線ルータ(アクセスポイント)をご利用の場合 は、製品マニュアルや、メーカーサポートにて、詳細な設定を確認 して下さい。

- ●http://www.routerlogin.com/ヘアクセスし、ルータ設定画面 を開きます。
- ❷左側メニューから「高度な設定」の「ワイヤレス設定」を選択します。



- ③「ワイヤレスカードのアクセスリスト」の「アクセスリストの設定」を選 択します。
- ◆MACアドレスが登録されておらず、「アクセスコントロールをオンに する」にチェックが入っている場合は、チェックを外して「適用」を選 択します。

ワイヤレスカードのアクセスリスト



NETGEAR、NETGEARロゴ、Connect with Innovation、SmartWizardは、米国およびその他の国における NETGEAR, Inc.の商標または登録商標です。

Microsoftおよびwindows、Vistaは、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。 その他のブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。 記載内容は、予告なしに変更されることがあります。

禁無断転写

2008年6月

